


NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj TENS EMS
BeautyRelax BR-2380

BEFORM FEET BW



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
NEBEZPEČÍ	4
VÝSTRAHA	5
RIZIKO	5
UPOZORNĚNÍ	6
KONTRAINDIKACE	6
VAROVÁNÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY	8
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
OBSAH BALENÍ	8
ELEKTRICKÉ PULZY EMS	9
PŘÍJEMNÁ RELAXACE PRO CHODIDLA	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
NABÍJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A OVLADAČE	11
ZAČÍNÁME	12
POSTUP OVLÁDÁNÍ	13
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj na chodidla BeautyRelax BeForm Feet BW poskytuje moderní a vysoce účinnou technologii působení EMS pulzů. Reflexní blahodárná masáž chodidel. Zmírňuje otoky nohou. 6 masážních módů. 9 úrovní intenzity masáže. Praktické dálkové ovládání. Vhodné pro všechny velikosti chodidel. Zabudovaná nabíjecí Li-ion baterie.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Věnujte prosím čas následujícím instrukcím, aby bylo používání přístroje správné a bezpečné.

NEBEZPEČÍ

Přístroj je zakázáno používat, pokud současně používáte některý z těchto dalších zařízení:

1. Lékařské elektronické přístroje (např. kardiostimulátor).
2. Lékařské elektronické přístroje, které podporují životní funkce (např. umělé srdce, plíce, játra, apod.).
3. Jiné lékařské přístroje (např. elektrokardiograf).



VÝSTRAHA

Pokud trpíte následujícími zdravotními příznaky, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pomoc:

1. Akutní potíže
2. Srdeční problémy
3. Vysoké horečky
4. Těhotenství
5. Zhoubné nádory
6. Trvalý nízký nebo vysoký krevní tlak
7. Infikovaná rána nebo podobné vážné zranění
8. Alergické kožní problémy
9. Podrobení se lékařské diagnostické terapii
10. Nepříjemná souvislá bolest svalů v důsledku jejich nadměrného přetížení



Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, je zakázáno přístroj používat.

RIZIKO

1. Je zakázáno umísťovat elektrodu na oblast srdce, krku, hlavy, do oblasti genitálií. Elektrody nepoužívejte v případě, pokud vaše chodidla trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
2. Přístroj se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji. Před používáním nepoužívejte krémy nebo spreje. Mohlo by dojít k poškození pokožky.
3. Přístroj používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Přístroj se nesmí používat k jiným účelům než tlumení svalové bolesti a napětí.
4. Elektrodu, která je součástí balení, nepřipojujte do jiného zařízení nebo dokonce zdroje elektrického proudu 220V.
5. Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte, nedemontujte žádnou z jeho součástí. Záruka by tím ztratila platnost a za případně způsobené škody na zdraví či majetku bychom nepřijímali žádnou zodpovědnost.
6. Bez předchozího pečlivého prostudování tohoto návodu k obsluze se nesmí přístroj používat.



UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se necítíte při používání přístroje dobře nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě vypněte a další použití konzultujte se svým lékařem.
2. Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
3. Přístroj se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
4. Přístroj nepoužívejte najednou déle než 30 minut.
5. Dbejte na to, aby se během používání elektroda nedostala do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny, ...)



KONTRAINDIKACE

Pokud se na vás vztahuje následující omezení, je zakázáno přístroj používat.

1. Jste-li těhotná
2. Jste-li epileptik
3. Jste-li diabetik
4. Máte-li v těle kovové předměty nebo piercing
5. Máte-li zhoubné nádorové onemocnění
6. Máte-li vysokou horečku
7. Trpíte-li vysokým krevním tlakem



VAROVÁNÍ

1. Elektrodu nepokládejte na tělo v blízkosti srdce nebo na podrážděnou pokožku
2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí
3. Za určitých okolností je možné přístroj používat pouze na účasti fyzioterapeuta
4. Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití
5. Baterie vyhazujte na místech, která jsou k tomu určena. Baterie nesmí být vyhazovány společně s běžným domácím odpadem.
6. Přístroj mohou používat pouze osoby starší 16 let.

Velmi pečlivě dbejte o úroveň intenzity elektrických impulzů pro jednotlivé oblasti těla. Vždy začněte od nejnižší hodnoty, tj. od hodnoty 1. Intenzitu masáže zvyšujte pomalu a **POSTUPNĚ!** Pokud budete cítit, že vám aktuálně nastavená intenzita není příjemná, snižte ji nebo přístroj vypněte!

HLAVNÍ VÝHODY

- Masíruje chodidla pro zmírnění otoků nohou
- Podporuje výrazně krevní oběh a zlepšuje kvalitu spánku
- Protážení Achillovy paty
- Aktivní posílení lýtkových svalů
- Účinná technologie TENS EMS mikropulzy
- 6 masážních módů
- 9 úrovní intenzity masáže
- Praktický dálkový ovladač
- Inteligentní automatické vypnutí po 12 sekundách bez kontaktu s pokožkou
- Vestavěná nabíjecí baterie – nabíjení pomocí USB kabelu
- Vhodný pro všechny velikosti chodidel
- Moderní design
- Časovač: 15 minut
- Barva: černobílá
- Napájení hlavní jednotky a ovladače: nabíjecí Li-ion baterie 90mAh

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Časovač: 15 minut
- Barva: černá
- Napájení hlavní jednotky a ovladače: nabíjecí Li-ion baterie 90mAh
- Podložka na nohy: 33x33x3cm
- Hmotnost: 500g

OBSAH BALENÍ

- 1x podložka pro masáž chodidel
- 1x řídicí jednotka
- 1x dálkový ovladač
- 1x nabíjecí USB kabel
- 1x návod k obsluze

ELEKTRICKÉ PULZY EMS


Základem pohybu těla je kontrakce svalů, které dostávají příkazy k činnosti prostřednictvím impulzů vysílané z mozku. Pohybem se svaly přirozenou cestou posilují. Stejným způsobem fungují elektrostimulátory. Nahrazují impuls z mozku a dají svalu příkaz k aktivitě. Elektrostimulátor se skládá ze dvou částí – hlavní ovládací jednotka a elektroda (kontaktní plocha). Svaly pracují přesně na tělesné partii, kde elektrodu umístíte (TENS EMS BeautyRelax BEFORM FEET BW je určen výhradně pro chodidla). Pomocí dálkového ovladače si můžete snadno nastavit sílu impulzů, které jsou od elektrody přes pokožku přenášeny ke svalům. Silnější impulzy slouží k aktivnímu posilování svalstva. Jemnější naopak k jejich uvolnění po fyzické námaze.

PŘÍJEMNÁ RELAXACE PRO CHODIDLA

Veškeré poznatky stimulace svalů pomocí elektrických pulzů byly pečlivě zpracovány nově do přístroje pro stimulaci chodidel. Masážní přístroj BeautyRelax Beporm Feet zmírňuje otoky nohou, podporuje zlepšení průtoku krve v cévách, protahuje Achillovu patu, aktivně posiluje lýtkové svaly. Napomáhá zmírnit otoky nohou v důsledku namáhavé fyzické aktivity.



POPIS PŘÍSTROJE



1. Podložka na chodidla
2. Řídící jednotka
3. Dálkový ovladač
4. Vstup pro nabíjecí USB kabel



NABÍJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A OVLADAČE

- 1.** Řídící jednotka a dálkový ovladač má v sobě zabudovanou nabíjecí Li-ion baterii. Aby přístroj správně pracoval, je třeba, aby byla dostatečně nabita. Pro nabíjení používejte USB kabel, který je součástí balení.
- 2.** Jeden konec kabelu připojte k USB portu počítače nebo notebooku.
- 3.** Druhý konec kabelu připojte do USB portu řídicí jednotky.
- 4.** Průběh nabíjení doprovází světelná signalizace.
- 5.** Délka nabíjení se může lišit v závislosti na kondici baterie.

Upozornění: Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ZAČÍNÁME

- 1.** Řídící jednotka a dálkový ovladač mají v sobě zabudovanou nabíjecí Li-ion baterii. Aby přístroj správně pracoval, je třeba, aby byly baterie dostatečně nabitý. Pro nabíjení používejte USB kabel, který je součástí balení.
- 2.** Řídící jednotku připojte k elektrodě (podložce) určená pro chodidla. Stačí jednoduché zacvaknutí pomocí dvou kontaktů. Věnujte pozornost tomu, aby byla ovládací jednotka maximálně zacvaknuta do elektrody. V opačném případě by přístroj nemusel správně fungovat.
- 3.** Chodidla se vždy snaže umístit tak, aby byly co nejvíce v plném kontaktu s povrchem podložky. Chodidla musí být v kontaktu přímo s pokožkou. Nepoužívejte ponožky ani jiný oděv, který by zakrýval vaše chodidla.
- 4.** Masážní program a intenzitu působení elektrických pulzů můžete nastavit pomocí dálkového ovladače nebo přímo na řídící jednotce.
- 5.** Před kontaktem nohou s podložkou chodidla omyjte a důkladně osušte.
- 6.** Na displeji ovladače se zobrazí jednotlivé názvy. **RELAX, TIGHTEN, INTENSITY, KNEAD, JITTER, PUNCH.** Každý masážní program má různou frekvenci a tempo elektrických pulzů. Díky tomu není používání masážního přístroje monotónní. Masážní program si můžete během používání přístroje snadno měnit.

POSTUP OVLÁDÁNÍ

- 1.** Před použitím vždy ověřte, že nejsou na položce žádné nečistoty.
- 2.** Během používání se snažte, aby byla spodní část chodidel pokud možno v plném kontaktu s podložkou.
- 3.** Přístroj zapnete pomocí tlačítka **ON/OFF** na ovladači. Po zapnutí přístroje se automaticky aktivuje masážní program č. 1. Přístroj také můžete zapnout dlouhým stiskem tlačítka **M** na řídicí jednotce.
- 4.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **M** si zvolte masážní program. Přístroj nabízí celkem 6 masážních programů: RELAX, TIGHTEN, INTENSITY, KNEAD, JITTER, PUNCH.
- 5.** Pomocí tlačítka **(+)** zvýšíte intenzitu působení elektrických pulzů. Pomocí tlačítka **(-)** snížíte intenzitu působení elektrických pulzů. K dispozici je celkem 6 úrovní intenzity (1 = nejnižší, 9 = nejvyšší).
- 6.** V případě potřeby si masážní program a intenzitu můžete nastavit na řídicí jednotce, která se připevňuje k podložce.
- 7.** Číslo nastaveného masážního programu je zobrazeno na displeji dálkového ovladače.
- 8.** Po uplynutí 20 minut se přístroj automaticky vypne.
- 9.** Pokud nejsou nohy v kontaktu s podložkou, přístroj se automaticky vypne po uplynutí 120 sekund.
- 10.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** nebo dlouhým stiskem tlačítka **M** na řídicí jednotce.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Z elektrody nejdou žádné impulzy, masáž neprobíhá.	Baterie v hlavní jednotce je vybita.	Baterii pomocí kabelu nabijte.
	Baterie v ovladači je vybita.	Baterii pomocí kabelu nabijte.
Stimulace impulzy je velmi slabá nebo žádná.	Zkontrolujte, zda je elektroda (černá podložka) správně připojena.	Hlavní jednotku důkladně přimáčkněte k černé podložce.
	Baterie v hlavní jednotce nemá dostatečnou energii.	Baterii pomocí kabelu nabijte.
Pokožka v místě používání zčervená nebo nepříjemně svědí.	Příliš dlouhá doba používání.	Dobu používání zkraťte.
	Konzultujte se svým lékařem, zda se nemůže jednat o alergickou reakci.	Pokud je reakce pokožky mírná, stačí pouze změnit polohu elektrod. Pokud je silná, přístroj nepoužívejte a navštivte svého alergologa.
Během používání přístroje se elektrické impulzy zeslabí nebo se úplně přeruší.	Zkontrolujte, zda nedošlo během používání k uvolnění elektrody (černá podložka) od kontaktu.	Přístroj vypněte a elektrodu k vodícímu kontaktu připevněte znovu.
	Přístroj se automaticky vypnul dříve, než po uplynutí 15 minut.	Baterie bude pravděpodobně vybita. Nabijte ji pomocí USB kabelu.
Přestože intenzitu masáže zvýšíte, stimulace je velmi slabá nebo dokonce žádná.	Zkontrolujte, zda nejsou na pokožce nečistoty.	Pokožku důkladně očistěte a osušte.
	Zkontrolujte, zda není baterie vybita.	Baterii nabijte pomocí USB kabelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění hlavní řídicí jednotky přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Povrch udržujte pouze pomocí jemně navlhčeného hadříku. Utřete závěrem veškerou vlhkost do sucha. Kontaktní položku pro chodidla čistěte pouze suchým hadříkem. Vyhněte se použití jakýchkoliv tekutin.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.